




## Manual de usuario Sensor G5®







## **Funciones primarias**



ON / OFF regresa a menu anterior (uso en menu)



Tecla Cero



Tecla Tara / Preset Tara\* Pulsación Larga 2" - Preset Tara



Seleccionar función (Bruto/Neto, lb, Peak hold)\*



Suma pesada (requiere pesar por Cero entre pesadas)



Total y N° de pesadas (Funciones estadisticas)\* Pulsación Larga - Borrado del Total

## Funciones secundarias

- Ingreso a Menu de configuraciones
- incrementa digito (uso en menu)
- Pasa al siguente digito (uso en menu)
- Acepta (uso en menu)

## Menu operador

PASS: 01

OP:1: Versión del software

OP.2: N° Auditoria

OP.4: Setear Backlight del display

OP.5: Setear Autoapago (Auto-OFF)

(\*) Las funciones indicadas pueden requerir habilitación por parte del instalador. Consulte el manual técnico o a su ditribuidor autorizado.



Centro de Cero

Peso en equilibrio
PEAK Función Peak-Hold

NETO Peso NETO

B/G Peso BRUTO

PT Preset Tara

Kg Kilogramo / unidad de peso

lb Libras / unidad de peso

% Porcentaje (uso en calibración)



Estado de bateria





